

UBZ-M31

KENWOOD

特定小電力トランシーバー 取扱説明書

1 電源を入れる／電源を切る



電源入／上部のつまみを時計回りに回すと“ピピー”と鳴って電源が入り待ち受け状態になります。
電源切／同じつまみを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。

2 チャンネルを合わせる



▼▲ボタンでチャンネルを変えることができます。

全ての無線機を同じチャンネルに設定してください

他のグループの通話が聞こえてしまう時は、グループモードを設定して通話をお試しください。
グループモードを ON にすると、他のグループの音声聞こえなくなります。

【1】

電源 ON の状態で“決定ボタン”を押します。



【2】

設定画面の状態 ▲ボタンを押すと OFF を表示されている部分がグループ番号へ変わります。



※GRP:グループ設定モード

【3】

グループ番号を設定した状態で本体左側面の送信ボタンを押すと“ピピピッ”と鳴り設定が完了します。



注意

- ①全ての無線機に同じ設定をしてください。
- ②近くで同じチャンネルが使用されていると干渉により雑音が入る場合があります。



3 送信する

- ①送信ボタンを押しながらマイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを話すと終話し待ち受け状態に戻ります。



イヤホンマイクの本体への取付



- ①イヤホンマイク側の“ピン”部分を差し込み口の奥まで差し込んでください。
- ②イヤホンマイク側の“ナット部分のみ”を時計回りにし本体に固定してください。
- ③画像の様に奥深くまで差し込まれていることを必ず確認してください。

決定

チャンネルをロックする

決定ボタンを長押しすると“ピッ”と鳴ってボタンがロックされます。

ロック中に同じ手順で解除されます。

※電源・ボリュームはロックできません。



ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリュームが上がります、逆回転でボリュームが下がります。

電源とボリュームは連動しているのでボリュームを下げ切ると電源が切れますのでご注意ください。



電池の交換方法

- ①本体底面フタのロックを右方向へスライドさせるとロックが解除されフタが少し浮き出します。
※電池の飛び出し・落下にご注意ください
- ②アルカリ単三乾電池を(-)側から入れます。
※極性(+ -)に十分ご注意ください
- ③底面フタを閉め、スライドが“カチッ”と鳴ればフタがロックされます。

① 標準状態(ロック状態)



② (-)から入れる



③ カチッと鳴るまで閉める



※元の位置に戻っている事を確認

注： 本体の電源を入れたまま交換
意： しないでください!

仕様



防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防噴流性能(IP54/IP55)に対応していますが、大量の水分、落水、粉塵にさらされると故障の原因となりますのでご注意ください。

イヤホンマイクなどのオプション品のマイク部は防水性でございませんので、雨天時などには浸水による故障にご注意ください。

水に濡れたり、汚れた場合はすぐに拭き取り、落下や衝突等には十分ご注意ください。

レンタル商品構成



無線機本体



イヤホンマイク

必ず機器・個数をご確認の上、
本体の電源を切った状態で
ご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は
「納品書」をご確認ください。